

# 浴室家具保养常识

## 门板的保养

- 1.以纯棉布清洁、配以毛刷清洁雕刻缝;
- 2.实木门板最好使用家具水蜡清洁;
- 3.浴室柜的门和抽屉应适当用力，请勿猛开猛关。

## 柜体的保养

- 1.浴室柜使用前保持 15-20 天打开柜门空置，适当通风，以消除残留气味;
- 2.请勿使用尖锐物体刮磨，碰撞柜体表面;
- 3.应避免浴室柜长期受阳光直射，以避免造成局部色差;
- 4.避免柜体直接淋水，应保持干燥，合理干湿分区，以免破坏漆面导致柜体胀裂。

## 台面的保养

- 1.水晶白质地晶莹、光洁、靓丽、柔和、无色差、无气孔、无杂质斑点、无平直度缺陷、不吸水不吸污无放射，稍加清理即光洁如新;
- 2.金刚石平时需用中性清洗剂或牙膏清洗保养。如出现划痕或顽垢可使用 2000#水砂纸用水泡软化后进行局部水磨，完毕后用干布拭干涂上蜡，再用丝织品抛光，便可达到光亮如新;
- 3.陶瓷盆日常清洁可用清水及洗涤剂，如洗洁精、肥皂水等清洗。陶瓷盆表面应经常保持清洁，尘土砂砾应及时清除以防磨伤表面，当陶瓷盆表面出现轻微划痕时，可在划痕上涂少许牙膏，用柔软干布用力反复擦拭，可擦去划痕，再打蜡，可使表面光亮如新。

## 上下水路

- 1.保持下水道通畅，防止堵塞，如有堵塞，务必请专业公司疏通;
- 2.面盆与台面衔接处应保持干燥，如有水渍应用抹布擦干;
- 3.注意软管、密封材料等材料的使用期限，及时更换;
- 4.经常检查水龙头、面盆下水处有没有漏水，上下水发生跑、冒、滴、漏时，应及时维修，及时处理。

## 五金的保养

- 1.避免强酸碱性溶液直接洒在五金件上，不慎发生时应立即擦拭干净，
- 2.门铰链要保持开合自如，经常保持清洁;
- 3.保持抢展的滑轨拍拉自如，经常保持清洁。

# 浴室柜安装常识

## 主柜安装方法

- 1.挂墙式浴室主柜:按柜体后壁的孔位选定在需安装的墙面上，柜台面距地面高度在 80~82CM 之间，用冲击钻在墙面打孔，将柜体内的附件塑料膨胀装入孔内，然后用自攻螺丝将主柜与墙面锁紧，主柜安装完毕后，再把台盆对准柜的木筍调节放平。
- 2.落地式浴室主柜:将柜体和组件取出包装盒，将柜脚与组件通过双头螺杆拧在固定片上，然后放平柜子摆在适当的位置。

## 副柜(置物架)

安装方法同挂墙式浴室主柜安装方法一样。

## 浴室镜

首先根据镜子背面上的两孔位置，在主柜上方的合适位置的墙面定出两孔位置，镜子最下端与主柜台面的尺寸在 23~28CM 之间，然后打孔拧上自攻螺丝，这样你就可以安装镜子了。

## 其他事项

- 1.下水管的设计与安装:在安装浴室柜之前你必须考虑的是墙排水，还是地排水，如果是墙排水的话，下水管的墙面预留孔应距地面 50~55CM 之间，并为柜子的正中间，地排水只要预留孔在柜子正中间就行，但距墙面不要太远。
- 2.进水管:冷热进水管的出口尽量靠近柜子中间就可以，但距地面应在 45CM 以上。
- 3.镜前灯:如果你需要安装镜前灯的话，电线的出线应距地面在 200CM 左右，并放置业在浴室柜的正中间。

- 安装前请仔细阅读安装知识 -

**Gobo 高宝**

# 深圳市成洁厨卫有限公司

地址:深圳市宝安区福海街道福园一路德金工业园 4 区 4 号楼

全国客服热线:4008-520-630

官方网站: <https://www.gobo.com.cn/>

小程序商城



官方公众号

